

Betriebsanleitung PS-AMS1x mit Feldbus-Schnittstelle PROFINET 2Port



Version 2020/06/03

©2020 PS Automation GmbH

Änderungen vorbehalten!

Inhalt

1. Kurzbeschreibung	4
2. Feldbusanschluss	4
2.1 Anschluss auf Feldbusstecker	4
2.2 Feldbus Status LEDs	5
2.2.1 LINK ACT1 (L1)	5
2.2.2 LINK ACT2 (L2)	5
2.2.3 State LED (ST)	5
2.2.4 Error LED (ER)	5
2.3 Schiebeschalter für die Auswahl der Schnittstelle	5
3. PROFINET Adressvergabe	7
4. PROFINET Gerätename	7
5. Prozessabbild	7
5.1 Prozessabbild AUSGANG	7
5.1.1 Byte 1 - Sollwert High-Byte	7
5.1.2 Byte 2 - Sollwert Low-Byte	7
5.1.3 Byte 3 - Prozess-Sensor High-Byte	7
5.1.4 Byte 4 - Prozess-Sensor Low-Byte	7
5.1.5 Byte 5 - Kommando	8
5.1.6 Byte 6 - Adresse	8
5.1.7 Byte 7 - Data-High	8
5.1.8 Byte 8 - Data-Low	8
5.2 Prozessabbild EINGANG	8
5.2.1 Byte 1 - Istwert High-Byte	8
5.2.2 Byte 2 - Istwert Low-Byte	8
5.2.3 Byte 3 - Betriebszustand / Fehlercode des Antriebs	9
5.2.4 Byte 4 - Adresse	9
5.2.5 Byte 5 - Data-High	9
5.2.6 Byte 6 - Data-Low	9
6. 9	
6. Diagnose	
7. Technische Daten	
8. GSD -Datei	
9. Parameterspeicheradressen	
10. Anhang: Prozessabbild PROFINET in PS-AMS	

Kurzbeschreibung

Über das optionale Feldbus-Interface PROFINET 2Port kann der Antrieb an einen Profinet Feldbus angeschlossen werden. Dieses Interface kommuniziert über die eingebaute serielle Schnittstelle mit dem Antrieb. Der Antrieb wird dann ohne analoge Eingangssignale betrieben. Auch Eingangssignale aus einem Prozess-Sensor für den optional im Antrieb integrierten Prozessregler PSIC können digital vorgegeben werden. Über eine Kommandoebene können alle Parameter sowie Diagnosedaten des Antriebs auf Wunsch ausgelesen und in der Leitstelle verwendet werden.

Die Einstellung der antriebsinternen Parameter ist per Feldbus nicht möglich!

Achtung: Der Antrieb hat nur eine Kommunikationsschnittstelle. Diese ist mit dem Einbau des optionalen Feldbus-Interfaces belegt. Zur Parametrierung des Antriebs mittels PC-Software PSCS muss ein Schalter auf der Haupt-Leiterplatte des Antriebs PS-AMS1x umgeschaltet werden, siehe 2.3. Danach ist die Kommunikation über das Datenkabel mit dem PC möglich. Nach der Parametrierung per PC muss der Schalter wieder auf die Stellung "Feldbus" umgeschaltet werden, damit das Feldbusmodul mit dem Antrieb kommuniziert. Siehe auch Bedienungsanleitung PSCS USB

Achtung: Der Punkt "Digitaler Sollwert" (in der Bedienungsanleitung zur Kommunikationssoftware PSCS USB unter Bedienen - Parametrierung - Soll- & Istwertsignale) muss aktiviert sein, damit der Antrieb dem über den Feldbus übertragenen Sollwert folgt.

Achtung: Während der Kommunikation mit dem PC können nicht nachvollziehbare Daten im Prozessabbild erscheinen.

2. Feldbusanschluss

Achtung: Bei allen Arbeiten auf oder an der Antriebsplatine muss auf ausreichende Erdung des Ausführenden geachtet werden. Ein Notbehelf ist das feste Berühren des Antriebsgehäuses mit der bloßen Hand zum Herstellen eines Potentialausgleichs vor Beginn der Arbeiten am Antrieb.

2.1 Anschluss auf Feldbusstecker

Der Antrieb besitzt außen am Gehäuse zwei M12-D Flanschdosen, mittels M12-D Kabelstecker erfolgt der Anschluss zum Feldbus für Port 1 sowie Port 2.



Achtung: Um den IP Schutz sicherzustellen muss auf unbenutzten Flanschdosen die Schutzkappen aufgeschraubt sein!

2.2 Feldbus Status LEDs

Die Feldbus Status LED's befinden sind im Anschlussbereich zwischen den Anschlüssen für Port 1 und Port 2. Zur Diagnose oder PROFINET Teilnehmer-Blinktest muss der Gehäusedeckel entfernen werden.



2.2.1 LINK ACT1 (L1)

Diese LED wird direkt vom PROFINET-Prozessor angesteuert und leuchtet, wenn sich das Gateway an Port 1 an einem arbeitsfähigen Netz befindet (es werden Link-Pulse empfangen) und flackert bei Netzwerk-Datenverkehr.

2.2.2 LINK ACT2 (L2)

Diese LED wird direkt vom PROFINET-Prozessor angesteuert und leuchtet, wenn sich das Gateway an Port 2 an einem arbeitsfähigen Netz befindet (es werden Link-Pulse empfangen) und flackert bei Netzwerk-Datenverkehr.

2.2.3 State LED (ST)

AUS	Bus nicht gestartet	
Blinkt 10Hz	Fehler	
Blinkt 2Hz	Bus gestartet, warten auf Verbindung /	
	Konfigurationsmodus	
AN	Verbindung hergestellt	

2.2.4 Error LED (ER)

AUS	Kein Fehler
Blinkt	PROFINET Teilnehmer-Blinktest
AN	Fehler

2.3 Schiebeschalter für die Auswahl der Schnittstelle

Auf der Leiterplatte im Antriebsinnenraum befindet sich ein Schiebeschalter zur Auswahl der Schnittstelle, siehe Abbildung 1: Schiebeschalter zur Schnittstellenwahl.



Im normalen Betrieb, d.h. wenn der Antrieb über den Feldbus angesteuert werden soll, muss sich der Schalter in der unteren Stellung (roter Pfeil) befinden.

Zur Einstellung, Parametrierung, etc. muss die Schnittstelle auf PC-Kommunikation umgestellt werden (gelber Pfeil).

Achtung: Nach Abschluss der Einstellarbeiten muss der Schalter wieder in die Stellung "Feldbus-Ansteuerung" (roter Pfeil) geschoben werden. In der Stellung "PC-Kommunikation" (gelber Pfeil) ist zwar das Interface über den Bus ansprechbar, aber es kommuniziert nicht mit der Antriebselektronik!

gelb = PC-Kommunikation rot = Feldbus-Ansteuerung

Abbildung 1: Schiebeschalter zur Schnittstellenwahl

3. PROFINET Adressvergabe

Hinweis: Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keine IP-Adresse! Üblicherweise wird im Normalbetrieb (Datenaustauschmodus) die IP-Adresse dem Gateway vom PROFINET-IO-Controller (SPS) zugewiesen.

Die dazu erforderliche MAC-Adresse ist auf dem Typenschild des Antriebs aufgedruckt.

PS Automation	PSQ103AMS12		IP67	Speed	9	s/90°	F05+F07
	24VAC(DC) 50/60		Hz	Torque	130	Nm	CE
MAC: 00-14-11-DF-99-99	Nom.Power	95	W	Ser.No.	315048	H19	ERC

4. PROFINET Gerätename

Hinweis: Im Auslieferungszustand besitzt das Gateway noch keinen Gerätenamen! Der Gerätename wird über die Projektierungssoftware dem Gateway zugewiesen.

Für den Gerätenamen gelten, der PROFINET Spezifikation entsprechend, folgende Regeln:

- * Er besteht aus einem oder mehreren durch einen Punkt getrennten Namensteilen.
- * Die Gesamtlänge beträgt 1 bis 240 Zeichen.
- * Die Länge eines Namensteils beträgt 1 bis 63 Zeichen.
- * Ein Namensteil besteht ausschließlich aus Kleinbuchstaben, Zahlen und dem Bindestrich.
- * Weder das erste noch das letzte Zeichen eines Namensteils ist ein Bindestrich.
- * Der erste Namensteil beginnt nicht mit "port-xyz" oder "port-xyz-abcde", wobei a, b, c, d, e, x, y und z Ziffern sind.
- * Er hat nicht die Form "k.l.m.n", wobei k, l, m und n Zahlen zwischen 0 und 999 sind.

5. Prozessabbild

Siehe Tabelle "Prozessabbild AMS PROFINET" im Anhang

5.1 Prozessabbild AUSGANG

Die Ansteuerung des Antriebs (als Slave) durch den Feldbus-Master erfolgt gemäß dem Prozessabbild AUSGANG.

5.1.1 Byte 1 - Sollwert High-Byte

Bit 7 von Byte 1 (MSB) legt fest, ob die Eingabe in Prozent (MSB = 0) oder Promille (MSB = 1) erfolgt.

5.1.2 Byte 2 - Sollwert Low-Byte

Die Eingabe erfolgt entsprechend dem MSB von Byte 1.

5.1.3 Byte 3 - Prozess-Sensor High-Byte

Bit 7 von Byte 3 (MSB) legt fest, ob die Eingabe in Prozent (MSB = 0) oder Promille (MSB = 1) erfolgt.

Achtung: Bei Verwendung eines analogen Prozess-Sensors müssen Byte 3 und Byte 4 mit "0xFF" beschrieben werden!

5.1.4 Byte 4 - Prozess-Sensor Low-Byte

Die Eingabe erfolgt entsprechend dem MSB von Byte 3.

Achtung: Bei Verwendung eines analogen Prozess-Sensors müssen Byte 3 und Byte 4 mit "0xFF" beschrieben werden!

5.1.5 Byte 5 - Kommando

Über das Kommando-Byte können Daten in den Speicher des Antriebs geschrieben und aus dem Speicher des Antriebs gelesen werden.

0x00 = keine Aktion

0x20 = sende Daten für RAM 0x21 = lese Daten aus RAM

0x1D = sende Daten für E²PROM 0x1E = lese Daten aus E²PROM

Achtung: Um sicherzustellen, dass das Kommando mit der richtigen Adresse und den richtigen Daten ausgeführt wird, muss beim Beschreiben des Prozessabbildes wie folgt vorgegangen werden:

Kommando Byte 5 = 0x00 schreiben Adresse (Byte 6), Data-High (Byte 7) und Data-Low (Byte 8) schreiben Nun das Kommando z.B. 0x1E übertragen. Das Kommando wird einmalig an den Antrieb übertragen. Um erneut ein Kommando zu senden, muss zuerst wieder 0x00 als Kommandobyte geschrieben werden.

Achtung: Bei einer Daten-Anforderung stehen die Daten nach 250 ms an Byte 5 und Byte 6 des Prozessabbilds EINGANG zur Verfügung.

5.1.6 Byte 6 - Adresse

Adresse für den Speicherzugriff

5.1.7 Byte 7 - Data-High

High-Byte der Daten, die geschrieben werden sollen

5.1.8 Byte 8 - Data-Low

Low-Byte der Daten, die geschrieben werden sollen

5.2 Prozessabbild EINGANG

Die Rückmeldung des Antriebs (als Slave) an den Feldbus-Master erfolgt gemäß dem Prozessabbild EINGANG.

5.2.1 Byte 1 - Istwert High-Byte

Die Ausgabe des Istwerts erfolgt analog zur Skalierung des Sollwerts, wie unter 5.1.1. Byte 1 - Sollwert High-Byte eingestellt.

5.2.2 Byte 2 - Istwert Low-Byte

Die Ausgabe des Istwerts erfolgt analog zur Skalierung des Sollwerts, wie unter 5.1.2 Byte 2 - Sollwert Low-Byte eingestellt.

5.2.3 Byte 3 - Betriebszustand / Fehlercode des Antriebs

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Meldungen, die während des Betriebs auftreten können. Meldungen zur Feldbusschnittstelle werden unter "6 Diagnose" beschrieben.

Fehler Code [dec]	Zustandsbeschreibung		
Betriebszustände			
0	Normaler Betriebszustand		
1	Antrieb im Inbetriebnahmelauf		
2	Antrieb nicht initialisiert		
14	Antrieb nicht im AUTO-Modus		
14	(in Verbindung mit Ortsteuerung PSC.2)		
Fehler im Umfeld des Antriebs			
3	Sollwertfehler		
4	Drehmomentfehler		
5	Fail-Safe-Fahrt ist ausgelöst		
6	Sollwertfehler des Prozesssensors		
12	Position überfahren		
13	Position nicht erreicht		
11	Unterspannung der Versorgung		
Fehler im Antrieb			
7	mechanischer Fehler / Positionierung		
8	kritische/maximale Temperatur erreicht		
9	Elektronik-Fehler / CRC		
10	Verschleißgrenze erreicht		
Kommunikationsfehler			
32	Keine Kommunikation mit dem Antrieb möglich		

Hinweis: Beim Abgleich-Betrieb (automatisch oder manuell) kann die Fehlermeldung 32 zweimal auftreten, und zwar immer dann wenn eine Endlage erreicht wurde und die Messwerte gerade im Antrieb gespeichert werden. Im normalen Betrieb zeigt das Auftreten dieser Meldung eine Fehlfunktion an, wenn sie länger als 10 sec erscheint.

5.2.4 Byte 4 - Adresse

Adresse für den Speicherzugriff.

5.2.5 Byte 5 - Data-High

High-Byte der Daten, die ausgelesen wurden.

5.2.6 Byte 6 - Data-Low

Low-Byte der Daten, die ausgelesen wurden.

6.

6. Diagnose

Das im Antrieb verwendete Feldbus-Interface stellt im Fehlerfall spezifische Diagnosedaten zur Verfügung. Diese Diagnose-Informationen beziehen sich ausschließlich auf das Feldbusinterface.

Fehler Nr.	Fehlerbeschreibung			
0	Reserviert			
1	Hardwarefehler			
2	E ² PROM-Fehler			
3	Interner Speicherfehler			
4	Hardwarefehler des Feldbus			
5	Script Fehler			
6	Reserviert			
7	RS Sende-Puffer-Überlauf			
8	RS Empfangs-Puffer-Überlauf			
9	RS Time-Out			
10	Allgemeiner Feldbusfehler			
11	Parity- oder Frame-Check-Fehler			
12	Reserviert			
13	Feldbus Konfigurationsfehler			
14	Feldbus Datenpuffer-Überlauf			
15	Reserviert			

Achtung: Betriebszustände sowie Fehlermeldungen des Antriebs können ausschließlich aus Byte 3 des Prozessabbilds EINGANG ausgelesen werden.

7. Technische Daten

Kommunikationsprotokoll	UDP/IP, TCP/IP	
Feldbus-Baudrate	100 MBaut	
Prozessabbild AUSGANG	8 Byte	
Prozessabbild EINGANG	6 Byte	

8. GSD -Datei

Die GSD Datei ist eine datentechnische Beschreibung des PROFINET-Feldgerätes, welche alle Informationen für den Datenverkehr und das Engineering enthält.

Die aktuelle GSD-Datei kann im Internet von unserer Homepage www.PS-Automation.com im Bereich "Downloads" unter "Weitere Downloads" heruntergeladen werden.

9. Parameterspeicheradressen

RAM-Parameter					
Adresse	Data high	Data low	Wertebereich	Einheit	Beschreibung
000	х	х	01000	% / ‰	aktueller digitaler Sollwert
001	х	х	01023	digit	aktueller Sollwert
002	х	х	01023	digit	aktueller Istwert
005	х	х	01000	% / ‰	aktueller digitaler Istwert
Diagnosedaten					
185	х	х	065536	EV x 50	Anzahl der Einschaltvorgänge
186	x	х	065536	EV	Anzahl der Einschaltvorgänge bei Übertemperatur
187	x	х	065536	h x 2	Betriebszeit des Antriebs
188	х	х	065536	min x 6	Betriebszeit des Motors
189	x	x	065536	min	Betriebszeit des Motors bei Übertemperatur
					Obertemperatur

Grundsätzlich kann auf alle Daten zugegriffen werden, die in der Kommunikations-Software PSCS darstellt sind. Die gewünschten Adressen erhalten Sie auf Anforderung.

Achtung: Die momentane Auslegung erlaubt kein Schreiben von Parametern über den PROFINET zum Antrieb hin.

10. Anhang: Prozessabbild PROFINET in PS-AMS





Unsere Niederlassungen:

Italien

PS Automazione S.r.l. Via Pennella, 94 I-38057 Pergine Valsugana (TN) Tel.: <+39> 04 61-53 43 67 Fax: <+39> 04 61-50 48 62 E-Mail: <u>info@ps-automazione.it</u>

Indien

PS Automation India Pvt. Ltd. Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area, A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist. IND-411041 Pune Tel.: <+ 91> 20 25 47 39 66 Fax: <+ 91> 20 25 47 39 66 E-Mail: <u>sales@ps-automation.in</u>

Für weitere Niederlassungen und Partner scannen Sie bitte folgenden QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter https://www.ps-automation.com/ps-automation/standorte/



PS Automation GmbH Philipp-Krämer-Ring 13 D-67098 Bad Dürkheim Tel.: +49 (0) 6322 94980-0 E-mail: <u>info@ps-automation.com</u> www.ps-automation.com



